

### شرح

این ترکیب، یک پرایمر دو جزئی شامل رزین پایه اپوکسی و سخت کننده اصلاح شده می باشد. پس از اختلاط دو جزء سازنده، پوششی با چسبندگی فوق العاده به سطوح بتنی و بستری مناسب، جهت اجرای ملات های کف سازی بر پایه اپوکسی فراهم می کند. اجرای پرایمر، علاوه بر افزایش عمر لایه نهایی، به علت پر کردن خلل و فرج سطح بتن میزان مصرف لایه نهایی را کاهش داده موجب صرفه جویی در هزینه ها می شود.

### کاربرد

- پرایمر جهت اجرای کفیوش های صنعتی اپوکسی
- پوشش سطوح خشک و مرطوب بتنی
- لایه آستر برای اجرای رنگ و کفیوش در محیط های بهداشتی
- جهت ایجاد لایه سطحی با مقاومت مکانیکی بالا، مقاوم در برابر سایش و مقاوم در برابر مواد شیمیایی
- جهت تزریق در ترک های سازه های بتنی

### مشخصات فنی محصول

حالت فیزیکی	مایع بی رنگ
زمان کارپذیری	حدود ۴۰ دقیقه در ۲۵°C
زمان خشک شدن سطحی	بین ۴ تا ۶ ساعت در ۲۵°C

### نحوه مصرف

- آماده سازی سطح

سطوح زیر کار مورد نظر جهت تزریق محصول، باید خشک و عاری از هر گونه آلاینده از قبیل چربی، گرد و غبار، زنگ زدگی، مواد عمل آوری و ذرات سست و ناپایدار باشد. همچنین سطوح آسیب دیده، باید ترمیم و تسطیح شود.

جزء هاردنر را به رزین پایه اضافه نموده حدود ۲ دقیقه با دور مناسب مخلوط نمایید. مخلوط آماده شده را با غلتک بر روی کف اجرا کرده و دقت نمایید تا تمام سطح به طور کامل و یکنواخت به پرایمر آغشته شود.

### میزان مصرف

۱ کیلوگرم از مخلوط آماده، برای پوشش ۴ الی ۸ متر مربع از سطح بسته به نوع سطح، استفاده می شود.

### بسته بندی

این محصول با نسبت معین، بنا به درخواست مشتری، بسته بندی می شود.

### انبارداری

محصول، در محل سرپوشیده به دور از تابش مستقیم نور خورشید و در دمای ۵ تا ۴۰ درجه سانتیگراد تا یک سال قابل نگهداری است. ظروف را در فضای خشک، خنک و با تهویه مناسب قرار داده و از منابع ایجاد گرما یا احتراق دور نگه نگهداشته شود. ظروف باید با احتیاط حمل شوند.

### ایمنی و بهداشت

- هنگام استعمال حتما از تجهیزات حفاظت فردی مناسب (دستکش، عینک، ماسک و لباس کار و ...) استفاده شود.
- در صورت برخورد اتفاقی با پوست باید فوراً با آب و صابون شسته شود.
- در صورت تماس با چشم، فوراً چشم را با محلول شستشوی چشم، شستشو دهید و در اسرع وقت به پزشک مراجعه شود.
- در صورت مواجهه با حادثه، ضمن حفظ خونسردی و اطلاع به کارشناس ایمنی پروژه، در اسرع وقت به مراکز

## پرایمر کفپوش اپوکسی

درمانی مراجعه نمائید و حتما پزشک معالج در جریان

ماده مورد مصرف قرار داده شود.

- محیط کار، حتما دارای تهویه مناسب باشد.

RESIN BETON BARTAR